


# AREA TERMINAL PEREIRA (TMA)



CLAVE	
AREA DE CONTROL	
ZONA DE CONTROL	
PTO NOTIFICACION OBLIGATORIA	
PTO NOTIFICACION A SOLICITUD	
RUTA DE LLEGADA Y SALIDA	
DISTANCIA PARCIAL EN MILLAS NAUTICAS	55
DISTANCIA TOTAL DE RUTA ENTRE RADIOFACILIDADES	
SENTIDO PREFERENCIAL	
MARCACION MAGNETICA EN GRADOS	213°
ALTITUD MINIMA EN RUTA	15000
DESIGNADOR DE RUTA	<b>W42</b>


INSTALACION DE COMUNICACIONES	
APP PEREIRA	120.7 MHz
FREC. ALTERNA	118.925 MHz
TWR MATECAÑA	118.7 MHz
TWR EL EDEN	118.5 MHz
TWR SANTA ANA	118.3 MHz

CLASIFICACION DEL ESPACIO AEREO Y LIMITES		
	CLASE	LIMITE
TMA PEREIRA	A	FL 195 17500
	D	17500 6500
	G	6500 GND

NIVEL DE TRANSICION	
UNL	
FL 190 (QNE)	

ALTITUD DE TRANSICION	
18000	
GND-QNH	

ALFABETO MORSE					
A ..-	G ...	M -.-	S ...	Y -.-	5 ....
B ...	H ...	N -.-	T -	Z ...	6 ....
C -.-	I ...	O -.-	U ...	1 ...	7 ....
D -.-	J ...	P ...	V ...	2 ...	8 ....
E ...	K ...	Q ...	W ...	3 ...	9 ....
F ...	L ...	R ...	X ...	4 ...	0 ...



# ALTITUDES MINIMAS DE AREA PEREIRA

## VOR-DME PEREIRA

